

## Instrukcja regulacji docisku w zgrzewarkach ZF210, ZF300, ZF-300NN, ZF-400

1. Odłączyć zgrzewarkę od zasilania tzn. wyjąć wtyczkę
2. Odkręcić 4 śruby pokrywy od spodu zgrzewarki .
3. Podczas dociskania ramienia zgrzewarki następuje uruchomienie wyłącznika krańcowego A dźwignią B .

Jeżeli chcemy żeby zgrzewanie odbywało się gdy dźwignia zgrzewarki jest wyżej należy delikatnie podgiąć dźwignię B żeby wcześniej dociskała wyłącznik A

**UWAGA** Zbyt duże przygięcie dźwigni może spowodować uszkodzenie wyłącznika.

Odkręcenie pokrywy i regulacja nie powoduje utraty gwarancji

